

Wumby beheizte Wickelaufgabe


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser beheizten Wickelaufgabe von Wumby!

In dieser Anleitung erklären wir, wie dieses Produkt funktioniert, damit Ihr Kind nach dem Baden oder beim Wickeln schön warm ist!

Dieses Handbuch ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Machen Sie sich mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß und für die angegebenen Zwecke. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Geben Sie dieses Handbuch weiter oder geben Sie es digital weiter, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.



Sicherheitsbestimmungen

Bitte beachten Sie für den sicheren Umgang mit diesem Produkt stets die folgenden Sicherheitshinweise und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf. Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann zu Personen- oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Verbrennungen, Feuer) führen.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom. Bei Kontakt mit spannungsführenden Leitungen oder spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr. Die folgenden Sicherheitshinweise und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz Ihrer Gesundheit oder der Gesundheit anderer, sondern auch dem Schutz des Produkts. Bitte beachten Sie daher die hier aufgeführten Hinweise und Warnungen und geben Sie diese Anleitung weiter oder geben Sie sie digital weiter, wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben.

- Überprüfen Sie dieses Produkt vor der Verwendung auf äußerlich sichtbare Schäden. Verwenden Sie kein defektes Produkt.
- Lassen Sie beschädigte Kabel oder Anschlüsse umgehend durch autorisiertes Fachpersonal austauschen, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern ohne Aufsicht gereinigt oder gewartet werden.
- Defekte Teile dürfen nur durch autorisierte Fachhändler oder den Kundendienst ausgetauscht werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Schützen Sie dieses Produkt und das Ladegerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Produkt.
- Niet aan snoeren trekken, draaien en ze ook niet scherp vouwen.
- Ziehen, verdrehen oder knicken Sie die Kabel nicht zu stark.
- Stecken Sie keine Nadeln in das Produkt oder Ladegerät.
- Trennen Sie dieses Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.


Verpackung

- Überprüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Schäden aufgrund fehlerhafter Verpackung oder Transport vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Entfernung

Das Produkt und das Ladegerät dürfen unter keinen Umständen im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Technische Spezifikationen


Heizsystem: 15 watt, 12 volt Gleichstrom
Thermostat: 37 Grad Celsius
Außenhüllenmaterial: MED 180 PU/PES
Wechselrichter: Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,3 A
Ausgang: 12,6 V  3,0 A 37,8 W

Fragen oder Anmerkungen?

Bei Fragen und/oder Kommentaren wenden Sie sich bitte über www.wumby.nl an unseren Kundenservice.



Handbuch Wumby beheizte Wickelaufgabe



Wie verwende ich die beheizte Wickelauflage von Wumby?

Die beheizte Wickelauflage von Wumby ist sehr einfach zu verwenden.

Führen Sie vor der Verwendung die folgenden Schritte aus:



Wartung

Die beheizte Wickelauflage von Wumby lässt sich leicht mit einem Feuchttücher abwischen. Anschließend können Sie das Kissen mit einem Multitücher trocken reiben. Hartnäckige Flecken (z.B. durch Zinksalbe) lassen sich ganz einfach mit einem Tropfen Spülmittel entfernen.

Packungsinhalt:

- 1 Wumby beheizte Wickelauflage
- 1 220V zu 12V Adapter mit Gleichstromstecker, ausschließlich zur Verwendung mit der beheizten Wickelauflage von Wumby
- 1 Erklärungsflyer

Sicherheitshinweise finden Sie auf der Rückseite.

Kontakt

Wumby
P.O. box 4874
4803 EW BREDA
The Netherlands

E-mail: info@wumby.nl
Web: www.wumby.nl
Instagram: [@wumbyNL](https://www.instagram.com/wumbyNL)

Nehmen Sie direkten Kontakt über WhatsApp auf



Abbildung 1





Abbildung 2



Abbildung 3



Schritt 1

Verbinden Sie das Kabel der beheizten Wickelauflage von Wumby mit dem mitgelieferten Adapter (Abbildung 1).

Schritt 2

Stecken Sie den Stecker in eine kindersichere Steckdose (Abbildung 2). Sobald die beheizte Wumby-Wickelauflage angeschlossen ist, schaltet sie sich automatisch ein. Die LED-Anzeige leuchtet, wenn die beheizte Wickelauflage von Wumby eingeschaltet ist.

Wenn die Wumby-Wickelauflage nicht sofort verwendet wird, schalten Sie sie mit der Ein-/Aus-Taste (Abbildung 3) wieder aus, sodass die LED-Anzeige nicht mehr leuchtet.

Schritt 3

Schalten Sie die beheizte Wickelauflage von Wumby ein. Dies erreichen Sie durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (Abbildung 3). Wenn die LED-Anzeige leuchtet, ist die beheizte Wumby-Wickelauflage eingeschaltet. Wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet, ist die beheizte Wumby-Wickelauflage ausgeschaltet.

Schalten Sie die Wumby beheizte Cuddl Wickelauflage nach Gebrauch immer mit der Ein-/Aus-Taste aus.

Hinweis: Lassen Sie Ihr Baby oder Kind niemals unbeaufsichtigt auf dieser Wickelauflage.